


旧 α -SGR(Rukbat) で使用する際の設定について


旧 α -SGR(Rukbat)にて、 α -SGRⅢのソフトを使用する際、下記の手順での設定変更をお願い致します。

1.設定画面を開く


カイド星モニタで右クリックをし、設定メニューを開きます



2.設定メニューより青枠の「ガイド設定」を選択しガイド設定ウィンドウを開きます。



3.ガイド設定ウィンドウより、赤枠の「基本パラメータ」タブをクリックします



4.基本パラメータタブより赤枠の[コントローラ I/F の選択]を変更します



設定については下記を参照してください

初期設定では「USB-HID」が「ON」になっています。

- ・ **α-SGRⅢの場合**
「α-SGRⅢ USB-HID」のラジオボックスを ON にしてください。
- ・ **α-SGR (Rukbat) の場合**
「α-SGR USB-COM」のラジオボックスを ON にしてください。

5.設定後「ガイド設定」ウィンドウ下部の設定ボタンをクリックしてください

6.設定ボタンクリック後、必ずアプリケーションを再起動してから、ご使用ください。