


β -SGR180FL

TOA-130NS / TSA-120 / TSA-102 システムチャート



- 6. カメラ回転装置 [KA23200]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) (本体のみ) [KA31201]
- 18S. レデューサー (セット品) [KA31580S]
- 80S. 35フラットナー (スリーブ 本体のみ) [KA31582]

- A. β -SGR180FL [KA00800]
- B. カメラ接続リングA [KA00810]
- C. 98_98L75リング [KA00811]
- F. 54_72L10.5リング [KA00814]
- G. 98_98L52リング [KA00815]
- J. 72_98L7リング [KA00817]